

EN INSTRUCTIONS FOR USE

Avide LED DESK LAMP, clip style with CCT and stepless dimmable function.

Thank you for choosing AVIDE product! Please read the following instructions carefully before use. Make sure that the device is not damaged during transport. Do not use the product in case of damage!

Make sure that the appliance has not damaged during transport! • Do not disassemble the product at home. • To avoid damages, please do not overtighten the adjustable parts of the lamp. • Please do not use the lamp at high temperatures or in high humidity environments. The lamp can only be used in dry, indoor conditions! • Do not stare into the light of the LED. In the following cases, please unplug the power cord immediately and do not use the lamp: The power cord or the connector has been damaged. If the power cable becomes damaged, it should be replaced with cables, obtained directly from the manufacturer or its service facility. • The lamp base is humid or wet. • In case of any damage of any part of the lamp. • The lamp smokes or sparks. • Flashing or failure of the LED light source.

CLEANING / MAINTENANCE

The unit may require cleaning at least once a month, depending on the manner of use.

1. Power off the luminaire before cleaning! 2. Use a slightly moistened cloth to clean the outer surface of the luminaire. Do not use any aggressive cleaners. Avoid getting water inside the product and on the electric components!

Use the touch switch to turn the LEDs on and off.

The brightness of the lamp can be set steplessly by pressing the power button. In any mode, you can press and hold to enter the stepless dimming state to achieve maximum or minimum brightness.

Class II: A Class II or double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Avide LED ASZTALI LÁMPA, klip stílusú CCT-vel és fokozatmentesen szabályozható funkcióval. Kösönjük, hogy az AVIDE terméket választotta! Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Ügyeljen arra, hogy a készülék szállítás közben ne sérüljön meg. Sérülés esetén ne használja a terméket! FIGYELMEZTETÉSI!

Ügyeljen arra, hogy a készülék szállítás közben ne

sérüljön meg! • Ne szerelje szét a terméket otthon. • A sérülések elkerülése érdekében ne húzza túl a lámpa állítható részeit. • Ne használja a lámpát magas hőmérsékleten vagy magas páratartalmú környezetben. A lámpa csak száraz, beltéri körülmények között használható! • Ne nézzen a LED fényébe. A következő esetekben azonnal húzza ki a tápkábelét, és ne használja a lámpát: A tápkábel vagy a csatlakozó megsérült. Ha a tápkábel megsérült, cserélje ki közvetlenül a gyártótól vagy szerviztől beszerzett kábelekre. • A lámpa talpa nedves vagy nedves. • A lámpa bármely részének sérülése esetén. • A lámpa füstöl vagy szikrázik. • Villog vagy meghibásodik a LED fényforrás.

TISZTÍTÁS / KARBANTARTÁS

A használat módjától függően az egység havonta legalább egyszer tisztítást igényelhet.

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a lámpatestet! 2. Enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa meg a lámpatest külső felületét. Ne használjon agresszív tisztítószereket. Ne kerüljön víz a termék belsejébe és az elektronikus alkatrészekre!

Az érintőkapcsolóval kapcsolja be és ki a LED-eket.

A lámpa fényereje fokozatmentesen állítható a bekapcsoló gomb megnyomásával. Bármely módban lenyomva tarthatja a fokozatmentes tömptáti állapotba lépéshez a maximális vagy minimális fényerő eléréséhez.

II. osztály: A II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék az, amelyet úgy terveztek, hogy nem igényel biztonsági elválasztást az elektromos földeléshez.



A használt berendezéseket nem szabad szelektíven gyűjteni vagy a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, mert környezetre vagy egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhatnak. A használt vagy elhasználdott berendezéseket ingenyesen lehet leadni az értékesítés helyen, vagy bármely, azonos jellegű és funkciójú berendezést árusító forgalmazónál. A terméket az elektronikai hulladékok gyűjtésére szakosodott telephelyen dobják ki. Ezzel védi a környezetet, valamint mások és önmaga egészségét. Ha kérdése van, forduljon a helyi hulladékgazdálkodási szervezethez. A gyártót terhelő feladatokat a vonatkozó előírásokban foglaltak szerint vállaljuk, és viseljük a felmerülő költségeket.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Avide LED-SCHREIBTISCHLAMPE im Clip-Stil mit CCT und stufenlosen Dimmfunktion. Vielen Dank, dass Sie sich für ein AVIDE-Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wird. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist! WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wird! • Zerlegen Sie das Produkt nicht zu Hause. • Um Schäden zu vermeiden, ziehen Sie die verstellbaren Teile der Lampe bitte nicht zu fest an. • Bitte verwenden Sie die Lampe nicht bei hohen Temperaturen oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Lampe darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden. • Blicken Sie nicht in das Licht der LED. In folgenden Fällen ziehen Sie bitte sofort das Netzkabel ab und

verwenden Sie die Lampe nicht: Das Netzkabel oder der Stecker sind beschädigt. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es durch Kabel ersetzt werden, die direkt vom Hersteller oder seiner Serviceeinrichtung bezogen werden. • Der Lampensockel ist feucht oder nass. • Im Falle einer Beschädigung eines Teils der Lampe. • Die Lampe raucht oder funkelt. • Blinken oder Ausfall der LED-Lichtquelle.

REINIGUNG / WARTUNG

Abhängig von der Art der Nutzung muss das Gerät möglicherweise mindestens einmal im Monat gereinigt werden.

1. Schalten Sie die Leuchte vor der Reinigung aus! 2. Reinigen Sie die Außenfläche der Leuchte mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Vermeiden Sie, dass Wasser in das Produktinnere und auf die elektrischen Komponenten gelangt!

Mit dem Touch-Schalter schalten Sie die LEDs ein und aus.

Durch Drücken des Power-Knopfes lässt sich die Helligkeit der Lampe stufenlos einstellen. In jedem Modus können Sie gedrückt halten, um in den stufenlosen Dimmzustand zu wechseln und maximale oder minimale Helligkeit zu erreichen.

Klasse II: Ein Elektrogerät der Klasse II oder doppelt isoliert ist ein Gerät, das so konstruiert ist, dass es keinen sicheren Anschluss an die elektrische Erde (Erde) erfordert.



Altgeräte dürfen nicht getrennt gesammelt oder im Hausmüll entsorgt werden, da sie umwelt- oder gesundheitsgefährdende Bestandteile enthalten können. Gebrauchte Geräte oder Altgeräte können kostenlos an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler abgegeben werden, der Geräte gleicher Art und Funktion verkauft. Entsorgen Sie das Produkt in einer Einrichtung, die auf die Sammlung von Elektroschrott spezialisiert ist. Dadurch schützen Sie die Umwelt sowie die Gesundheit anderer und Ihrer selbst. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die örtliche Abfallentsorgungsorganisation. Wir übernehmen die dem Hersteller obliegenden Aufgaben gemäß den einschlägigen Vorschriften und tragen die damit verbundenen Kosten.

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

LAMPĂ DE BIRUT Avide LED, stil clip cu CCT și funcție de reglare continuă.

Vă mulțumim că ați ales produsul AVIDE! Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de utilizare. Asigurați-vă că dispozitivul nu este deteriorat în timpul transportului. Nu utilizați produsul în caz de deteriorare! AVERTIZARE!

Asigurați-vă că aparatul nu s-a deteriorat în timpul transportului! • Nu dezamblați produsul acasă. • Pentru a evita deteriorarea, vă rugăm să nu strângeți excesiv părțile reglabile ale lămpii. • Vă rugăm să nu utilizați lămpa la temperaturi ridicate sau în medii cu umiditate ridicată. Lămpa poate fi folosită numai în condiții de interior uscate! • Nu priviți în lumina LED-ului. În următoarele cazuri, vă rugăm să deconectați imediat cablul de alimentare și să nu utilizați lămpa: Cablul de alimentare sau conectorul a fost deteriorat. Dacă cablul de alimentare se

deteriorează, acesta trebuie înlocuit cu cabluri, obținute direct de la producător sau de la unitatea de service a acestuia. • Baza lămpii este umedă sau umedă. • În cazul oricărei deteriorări a oricărei părți a lămpii. • Lămpa fumează sau scânteie. • Intermitent sau defectare a sursei de lumină LED.

CURATENIE/INTRETINERE

Unitatea poate necesita curățare cel puțin o dată pe lună, în funcție de modul de utilizare.

1. Opriti corpul de iluminat înainte de curățare! 2. Utilizați o cârpă ușor umezită pentru a curăța suprafața exterioară a corpului de iluminat. Nu utilizați produse de curățare agresive. Evitați pătrunderea apei în interiorul produsului și pe componentele electrice!

Utilizați comutatorul tactil pentru a porni și opri LED-urile.

Luminozitatea lămpii poate fi setată continuu prin apăsarea butonului de pornire. În orice mod, puteți apăsa și mențineți apăsut pentru a intra în starea de reglare continuă pentru a obține luminozitatea maximă sau minimă.

Clasa II: Un aparat electric de Clasa II sau dublu izolat este unul care a fost proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la împământare electrică (împământare).



Echipamentele uzate nu trebuie colectate separat sau aruncate împreună cu deșeurile menajere, deoarece pot conține componente periculoase pentru mediu sau sănătate. Echipamentele uzate sau uzate pot fi predate gratuit la punctul de vânzare sau la orice distribuitor care vinde echipamente de natură și funcție identică. Aruncați produsul la o unitate specializată în colectarea deșeurilor electronice. Procedând astfel, veți proteja mediul, precum și sănătatea celorlalți și a dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, contactați organizația locală de gestionare a deșeurilor. Ne vom îndeplini sarcinile relevante pentru producător, așa cum sunt prescrise în reglementările relevante și vom suporta orice costuri asociate care apar.

SK NÁVOD NA POUŽITÍ

Avide LED STOLNÁ LÁMPA, klipový štýl s CCT a plynulo stmievateľnou funkciou.

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt AVIDE! Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Uistite sa, že sa zariadenie počas prepravy nepoškodí. V prípade poškodenia výrobok nepoužívajte! POZOR!

Uistite sa, že sa spotrebič počas prepravy nepoškodí! • Nerozoberajte výrobok doma. • Aby ste predišli poškodeniu, neutahujte príliš nastaviteľné časti lampy. • Nepoužívajte lampu pri vysokých teplotách alebo v prostredí s vysokou vlhkosťou. Svetidlo je možné používať iba v suchých vnútorných podmienkach! • Nepozerajte sa do svetla LED. V nasledujúcich prípadoch prosím okamžite odpojte napájací kábel a lampu nepoužívajte: Napájací kábel alebo konektor byl poškozen. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, měl by být nahrazen kabely, které získate přímo od výrobce nebo jeho servisního střediska. • Základna lampy je vlhká nebo mokrá. • V případě poškození jakékoli části lampy. • Lampa kourí nebo iskří. • Blikání nebo porucha světelného zdroje LED.

ČISTENIE / ÚDRŽBA

Jednotka môže vyžadovať čistenie aspoň raz za mesiac, v závislosti od spôsobu používania.

1. Pred čistením svetidlo vypnite! 2. Na čistenie vonkajšieho povrchu svetidla použite mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky. Zabráňte vniknutiu vody do výrobku a na elektrické komponenty!

Pomocou dotykového spínača zapínajte a vypínajte LED diódy.

Jas lampy je možné plynulo nastaviť stlačením vypínača. V akomkoľvek režime môžete stlačením a podržaním vstúpiť do stavu plynulého stmievania, aby ste dosiahli maximálny alebo minimálny jas.

Trída II: Elektrický spotrebič triedy II alebo s dvojitou izoláciou je taký spotrebič, ktorý bol navrhnutý tak, aby si nevyžadoval bezpečnostné uzemnenie (uzemnenie).



Odpadové zariadenia sa nesmú zbierať oddelene ani likvidovať s domovým odpadom, pretože môžu obsahovať zložky nebezpečné pre životné prostredie alebo zdravie. Použite alebo odpadové zariadenie je možné bezplatne odovzdať v mieste predaja alebo u ktoréhokolvek distribútora, ktorý predáva zariadenia rovnakého charakteru a funkcie. Výrobok zlikvidujte v zariadení špecializovanom na zber elektronického odpadu. Chráňte tak životné prostredie, ako aj zdravie ostatných i seba. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na miestnu organizáciu odpadového hospodárstva. Prevzeme úlohy súvisiace s výrobcom, ako sú predpísané v príslušných predpisoch, a znášame všetky súvisiace náklady.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Avide LED STOLNÍ LÁMPA, klipový styl s CCT a plynule stmívatelnou funkcí.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt AVIDE! Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny. Ujistěte se, že během přepravy nedošlo k poškození zařízení. V případě poškození výrobek nepoužívejte! VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že se spotřebič během přepravy nepoškodí! • Nerozebírejte výrobek doma. • Abyste předešli poškození, neutahujte příliš nastavitelné části lampy. • Nepoužívejte lampu při vysokých teplotách nebo v prostředí s vysokou vlhkostí. Lampa může být používána pouze v suchých vnitřních podmínkách! • Nedívejte se do světla LED. V následujících případech prosím okamžitě odpojte napájecí kábel a lampu nepoužívejte: Napájecí kábel nebo konektor byl poškozen. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, měl by být nahrazen kabely, které získáte přímo od výrobce nebo jeho servisního střediska. • Základna lampy je vlhká nebo mokrá. • V případě poškození jakékoli části lampy. • Lampa kourí nebo iskří. • Blikání nebo porucha světelného zdroje LED.

ČISTĚNÍ / ÚDRŽBA

Jednotka může vyžadovat čištění alespoň jednou měsíčně, v závislosti na způsobu použití.

1. Před čištěním světlo vypněte! 2. K čištění vnějšího povrchu světla použijte mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Zabraňte vniknutí vody do výrobku a na elektrické součásti!

Pomocí dotykového spínače zapněte a vypněte LED diody.

Jas lampy lze plynule nastavit stisknutím tlačítka napájení. V libovolném režimu můžete stisknutím a podržením přejít do stavu plynulého stmívání pro dosažení maximálního nebo minimálního jasů.

Trída II: Elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací je takový, který byl navržen tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění (země).



Odpadní zařízení nesmí být sbíráno odděleně nebo likvidováno s domovním odpadem, protože může obsahovat složky nebezpečné pro životní prostředí nebo zdraví. Použité nebo odpadní zařízení lze bezplatně odevzdat v místě prodeje nebo u kteréhokoli distributora, který prodává zařízení stejné povahy a funkce. Výrobek zlikvidujte v zařízení specializovaném na sběr elektronického odpadu. Chráňte tím životní prostředí i zdraví ostatních i sebe. V případě dotazů se obraťte na místní organizaci pro nakládání s odpady. Prevzeme úkoly související s výrobem, jak je předepsáno v příslušných předpisech, a poneseme veškeré související náklady.

HR UPUTE ZA UPORABU

Izbjegnite LED STOLNU SVJETILJKU, stil kopče s CCT i funkcijom bezstupanjskog prigušivanja. Hvala što ste odabrali AVIDE proizvod! Prije uporabe pažljivo pročitajte sljedeće upute. Provjerite da se uređaj ne ošteti tijekom transporta. Ne koristite proizvod u slučaju oštećenja! UPOZORENJE!

Uvjerite se da se uređaj nije ošteto tijekom transporta! • Ne rastavljajte proizvod kod kuće. • Kako biste izbjegli oštećenja, nemojte previše zatezati podeseive dijelove svjetiljke. • Nemojte koristiti lampu na visokim temperaturama ili u okruženjima visoke vlažnosti. Lampa se može koristiti samo u suhim, zatvorenim uvjetima! • Ne gledajte u svjetlo LED dioda. U sljedećim slučajevima odmah odspojite kábel napajanja i nemojte koristiti lampu: Kábel napajanja ili konektor su oštećeni. Ako se kábel za napajanje ošteti, treba ga zamijeniti kábelima koje možete nabaviti izravno od proizvođača ili njegovog servisa. • Baza svjetiljke je vlažna ili mokra. • U slučaju oštećenja bilo kojeg dijela svjetiljke. • Svjetiljka dimi ili iskri. • Bljeskanje ili kvar LED izvora svjetla.

ČIŠĆENJE / ODRŽAVANJE

Jedinica može zahtijevati čišćenje najmanje jednom mjesečno, ovisno o načinu uporabe.

1. Isključite rasvjetno tijelo prije čišćenja! 2. Koristite lagano navlaženu krpu za čišćenje vanjske površine rasvjetnog tijela. Nemojte koristiti nikakva agresivna sredstva za čišćenje. Izbjegavajte ulazak vode u proizvod i na električne komponente!

Za uključivanje i isključivanje LED dioda koristite prekidač na dodir.

Svjetlina žarulje može se podesiti bezstupanjnsko pritiskom na tipku za napajanje. U bilo kojem načinu rada, možete pritisnuti i držati za ulazak u stanje bezstupanjnskog zatamnjavanja za postizanje maksimalne ili minimalne svjetline.

Klasa II: Električni uređaj klase II ili dvostruko

izolirani je onaj koji je dizajniran na takav način da ne zahtijeva sigurnosnu vezu s električnim uzemljenjem (uzemljenjem).



■ *Otpadna oprema ne smije se skupljati odvojeno ili odlagati s kućnim otpadom jer može sadržavati komponente opasne za okoliš ili zdravlje. Rabljena ili otpadna oprema može se besplatno ostaviti na prodajnom mjestu ili kod bilo kojeg distributera koji prodaje opremu identične prirode i funkcije. Proizvod odložite u pogon specijaliziran za prikupljanje elektroničkog otpada. Time ćete zaštititi okoliš kao i zdravlje drugih i sebe. Ako imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za gospodarenje otpadom. Mi ćemo preuzeti zadatke koji se odnose na proizvođača kako je propisano relevantnim propisima i snositi ćemo sve povezane troškove.*

SI NAVODILA ZA UPORABO

Privošćite si LED NAMIZNO SVETILKO, slog zaponke s CCT in funkcijo brezstopenjske za temnitve.

Hvala, ker ste izbrali izdelek AVIDE! Pred uporabo natančno preberite naslednja navodila. Prepričajte se, da se naprava med transportom ne poškoduje. V primeru poškodb izdelka ne uporabljajte!

OPOZORILO!

Prepričajte se, da se naprava med transportom ni poškodovale! Izdelka ne razstavlajte doma. • Da bi se izognili poškodbam, nadaljivih delov svetilke ne zategnite preveč. • Prosimo, ne uporabljajte svetilke pri visokih temperaturah ali v okoljih z visoko vlažnostjo. Svetliko lahko uporabljate samo v suhih, notranjih prostorih! • Ne glejte v svetlobo LED. V naslednjih primerih takoj izključite napajalni kabel in ne uporabljajte svetilke: Napajalni kabel ali konektor je bil poškodovan. Če se napajalni kabel poškoduje, ga je treba zamenjati s kablji, ki jih dobite neposredno pri proizvajalcu ali njegovem servisu. • Podstavek žarnice je vlažen ali moker. • V primeru kakršne koli poškodbe katerega koli dela svetilke. • Svetilka se kadi ali iskri. • Utripanje ali okvara LED svetlobnega vira.

ČIŠČENJE/VZDRŽEVANJE

Enoto je morda treba očistiti vsaj enkrat mesečno, odvisno od načina uporabe.

1. Pred čiščenjem izklopite svetilko! 2. Za čiščenje zunanje površine svetilke uporabite rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistil. Izogibajte se vdoru vode v notranjost izdelka in na električne komponente!

Za vklop in izklop LED-diod uporabite stikalo na dotik.

Svetlost žarnice je mogoče brezstopenjsko nastaviti s pritiskom na gumb za vklop. V katerem koli načinu lahko pritisnete in držite, da vstopite v stanje brezstopenjskega zatemnitve, da dosežete največjo ali najmanjšo svetlost.

☐Razred II: Električna naprava razreda II ali dvojno izolirana električna naprava je tista, ki je bila zasnovana tako, da ne zahteva varnostne povezave z električno ozemljitvijo (ozemljitvijo).



■ *Odpadne opreme ne smete ločeno zbirati ali odvreči med gospodinske odpadke, ker lahko vsebuje okolju ni zdravju nevarne komponente. Rabljeno ali*

odpadno opremo lahko brezplačno oddate na prodajnem mestu ali pri katerem koli distributerju, ki prodaja opremo enake narave in funkcije. Izdelek zavrzite v objektu, specializiranem za zbiranje elektronskih odpadkov. S tem boste zaščitili okolje ter zdravje drugih in sebe. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za ravnanje z odpadki. Prevzeli bomo naloge, ki se nanašajo na proizvajalca, kot je predpisano v ustreznih predpisih, in krijemo vse s tem povezane stroške.

SRB УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Избегните ЛЕД СТОЛНУ ЛАМПУ, стил клипа са ЦЦТ и функцијом затамњивања без степена. Хвала вам што сте одабрали АВИДЕ производ! Пажљиво прочитајте следећа упутства пре употребе. Уверите се да се уређај не оштети током транспорта. Не користите производ у случају оштећења! **УПОЗОРЕЊЕ!**

Уверите се да се уређај не оштети током транспорта! • Немојте растављати производ код куће. • Бисте избегли оштећења, немојте превише затезати подесиве делове лампе. • Не користите лампу на високим температурама или у окружењима са високом влажношћу. Лампа се може користити само у сувим, затвореним условима. • Не гледајте у светлост ЛЕД-а. У следећим случајевима, одмах извучите кабл за напајање и не користите лампу: Кабл за напајање или конектор су оштећени. Ако се кабл за напајање оштети, треба га заменити кабловима, набањеним директно од произвођача или његовог сервиса. • База лампе је влажна или мокра. • У случају било каквог оштећења било ког дела лампе. • Лампа дими или варички. • Трептање или квар ЛЕД извора светлости.

ЧИШЕЊЕ / ОДРЖАВАЊЕ

Јединица може захтевати чишење најмање једном месечно, у зависности од начина коришћења.

1. Искључите светилку пре чишења! 2. Користите благо навлажену крпу за чишење спољашње површине светилке. Немојте користити агресивна средства за чишење. Избегавајте да вода уђе у производ и на електричне компоненте!

Користите прекидача на додир да укључите и искључите ЛЕД диоде.

Осветљеност лампе може се подесити безстепено притиском на дугме за напајање. У било ком режиму, можете да притиснете и држите да уђете у бесконачно стање затамњивања да бисте постигли максималну или минималну осветљеност.

☐Класа ИИ: Класа ИИ или двоструко изоловани електрични уређај је онај који је пројектован на такав начин да не захтева сигурносну везу са електричном земљом (уземљењем).



■ *Отапдна опрема се не сме одвојено сакупљати нити одлагати са кућним отпадом јер може садржати компоненте опасне по животну средину или здравље. Коришћена или отпадна опрема може се бесплатно одложити на продајном месту или код било ког дистрибутера који продаје опрему идентичне природе и функције. Одложите производ у постројење*

специјализовано за сакупљање електронског отпада. Тиме ћете заштитити животну средину, као и здравље других и себе. Ако имате питања, обратите се локалној организацију за управљање отпадом. Ми ћемо предузети послове који се односе на произвођача како је прописано релевантним прописима и сносимо све повезане трошкове.

PT INSTRUÇÕES DE USO

Avide LED DESK LAMP, estilo clipe com CCT e função regulável continuamente. Obrigado por escolher o produto AVIDE! Leia atentamente as seguintes instruções antes de usar. Certifique-se de que o dispositivo não seja danificado durante o transporte. Não utilize o produto em caso de danos! **AVISO!**

Certifique-se de que o aparelho não foi danificado durante o transporte! • Não desmonte o produto em casa. • Para evitar danos, não aperte demais as partes ajustáveis da lâmpada. • Não use a lâmpada em altas temperaturas ou em ambientes com muita umidade. A lâmpada só pode ser usada em ambientes internos e secos! • Não olhe fixamente para a luz do LED. Nos seguintes casos, desconecte o cabo de alimentação imediatamente e não use a lâmpada: O cabo de alimentação ou o conector foram danificados. Se o cabo de alimentação for danificado, ele deverá ser substituído por cabos obtidos diretamente do fabricante ou de seu serviço de assistência. • A base da lâmpada está úmida ou molhada. • Em caso de qualquer dano em qualquer parte da lâmpada. • A lâmpada solta fumaça ou faísca. • Intermitência ou falha da fonte de luz LED.

LIMPEZA / MANUTENÇÃO

A unidade pode necessitar de limpeza pelo menos uma vez por mês, dependendo da forma de utilização.

1. Desligue a luminária antes de limpar! 2.Use um pano levemente umedecido para limpar a superfície externa da luminária. Não use produtos de limpeza agressivos. Evite a entrada de água no produto e nos componentes elétricos!

Use o interruptor de toque para ligar e desligar os LEDs.

O brilho da lâmpada pode ser ajustado continuamente pressionando o botão liga / desliga. Em qualquer modo, você pode pressionar e segurar para entrar no estado de escurecimento contínuo para atingir o brilho máximo ou mínimo.

☐Classe II: Um aparelho elétrico de Classe II ou com isolamento duplo é aquele que foi projetado de tal forma que não requer uma conexão de segurança ao aterramento elétrico (aterramento).



■ *Os equipamentos usados não devem ser recolhidos separadamente ou eliminados juntamente com o lixo doméstico, pois podem conter componentes perigosos para o ambiente ou para a saúde. Os equipamentos usados ou usados podem ser entregues gratuitamente no ponto de venda ou em qualquer distribuidor que venda equipamentos de idêntica natureza e função. Descarte o produto em estabelecimento especializado na coleta de lixo eletrônico. O fazer isso, você protegerá o meio ambiente, bem como a saúde dos outros e a sua própria. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato*

com a organização local de gerenciamento de resíduos. Assumiremos as tarefas pertinentes ao fabricante conforme prescrito nos regulamentos relevantes e arcaremos com quaisquer custos associados decorrentes.

LV LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Avide LED GALDA LAMPA, klipa stila ar CCT un bezpakāpju aptumšošanas funkciju. Paldies, ka izvēlējāties AVIDE produktu! Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus. Pārliecinieties, vai ierīce transportēšanas laikā nav bojāta. Neizmantojiet produktu bojājumu gadījumā! **BRĪDINĀJUMS!**

Pārliecinieties, vai ierīce transportēšanas laikā nav bojāta! • Neizjauciet izstrādājumu mājās. • Lai izvairītos no bojājumiem, lūdzu, nepiecielt pārlieku spuldzes regulējamās daļas. • Lūdzu, neizmantojiet lampu augstā temperatūrā vai vidē ar augstu mitruma līmeni. Lampu var izmantot tikai sausos, iekšējumu apstākļos! • Neskatieties gaismas diodes gaismā. Šādos gadījumos, lūdzu, nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un nelietojiet lampu: Strāvas vads vai savienotājs ir bojāts. Ja strāvas kabelis tiek bojāts, tas jānomaina ar kabeliem, kas iegūti tieši no ražotāja vai tā servisa centra. • Lampas pamatine ir mitra vai slapja. • Jebkuras luktura daļas bojājumu gadījumā. • Lampa dūmo vai dzirkstelo. • LED gaismas avota mirogšana vai klūme.

TĪRĪŠANA / APKOPE

Ierīcei var būt nepieciešama tīrīšana vismaz reizi mēnesī atkarībā no lietošanas veida.

1. Pirms tīrīšanas izslēdziet gaismekli! 2.Izmantojiet netaudz samitrinātu drānu, lai notīrītu gaismekļa ārējo virsmu. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Izvairieties no ūdens iekļūšanas izstrādājuma iekšpusē un uz elektriskajām sastāvdaļām!

Izmantojiet skārienslēdzi, lai ieslēgtu un izslēgtu gaismas diodes.

Lampas spilgtumu var iestatīt bezpakāpju režīmā, nospiežot barošanas pogu. Jebkurā režīmā varat nospiegt un turēt, lai pārietu uz bezpakāpju aptumšošanas stāvokli, lai sasniegtu maksimālo vai minimālo spilgtumu.

☐II klase: II klases jeb dubultizolēta elektroierīce ir tāda, kas ir konstruēta tā, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemi (zemējumu).



■ *Nolietotās iekārtas nedrīkst savākt atsevišķi vai izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tās var saturēt videi vai veselībai bīstamas sastāvdaļas. Lietotu vai nolietotu aprīkojumu var bez maksas nodot tirdzniecības vietā vai pie jebkura izplatītāja, kas pārdod identiskas īpašības un funkcijas. Izmetiet izstrādājumu vietā, kas specializējas elektronisko atkritumu savākšanā. To darot, jūs aizsargāsiēt vidi, kā arī citu un sevi veselību. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas organizāciju. Mēs uzņemamies pienākumus, kas attiecas uz ražotāju, kā noteikts attiecīgajos noteikumos, un sedzam visas ar to saistītās izmaksas.*

PL INSTRUKCJA UŻYCIA LAMPA BIURKOWA LED Avide, styl klipsowy z CCT i funkcją plynnego ściemniania.

Дziękujemy za wybranie produktu AVIDE! Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Należy upewnić się, że urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia! **OSTRZEŻENIE!**

Upewnij się, że urządzenie nie uległo uszkodzeniu w transporcie! • Nie demontuj produktu w domu. • Aby uniknąć uszkodzeń, nie dokręcaj zbyt mocno regulowanych części lampy. • Nie używaj lampy w wysokich temperaturach lub w środowisku o dużej wilgotności. Lampy można używać wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach! • Nie patrz w światło diody LED. W następujących przypadkach należy natychmiast odłączyć przewód zasilający i nie używać lampy: Przewód zasilający lub złącze zostały uszkodzone. Jeżeli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na kabel zakupiony bezpośrednio u producenta lub w jego serwisie. • Podstawa lampy jest wilgotna lub mokra. • W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek części lampy. • Lampa dymi lub iskry. • Miganie lub awaria źródła światła LED.

CZYSZCZENIE / KONSERWACJA

Urządzenie może wymagać czyszczenia przynajmniej raz w miesiącu, w zależności od sposobu użytkowania.

1. Przed czyszczeniem wyłącz oprawę! 2. Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni oprawy używaj lekko zwilżonej ściereczki. Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących. Unikaj dostania się wody do wnętrza produktu i elementów elektrycznych!

Do włączania i wyłączania diod LED służą przełącznik dotykowy.

Jasność lampki można regulować bezstopniowo poprzez nacisnięcie przycisku zasilania. W dowolnym trybie możesz nacisnąć i przytrzymać, aby wejść w stan bezstopniowego ściemniania w celu osiągnięcia maksymalnej lub minimalnej jasności.

☐Klasa II: Urządzenie elektryczne klasy II lub podwójnie izolowane to takie, które zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym.



■ *Żużytego sprzętu nie wolno zbierać osobno ani wyrzucać razem z odpadami domowymi, ponieważ może zawierać składniki niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia. Używany lub zużyty sprzęt można bezpłatnie oddać w punkcie sprzedaży lub u dowolnego dystrybutora sprzedającego sprzęt o identycznym charakterze i funkcji. Produkt należy utylizować w placówce specjalizującej się w zbiorce odpadów elektronicznych. Postępując w ten sposób, będziesz chronić środowisko, a także zdrowie innych i siebie. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się gospodarką odpadami. Podejmamy się zadań związanych z producentem zgodnie z obowiązującymi przepisami i poniesiemy wszelkie związane z tym koszty.*

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΑΜΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LED Avide, στυλ κλιπ με CCT και λειτουργία ρυθμιζόμενης έντασης χωρίς βήμα.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν AVIDE! Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση ζημιάς! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά! • Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν στο σπίτι. • Για να αποφύγετε ζημιές, μην σφίγγετε υπερβολικά τα ρυθμιζόμενα μέρη της λάμπας. • Μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία. Η λάμπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε στεγνές, εσωτερικές συνθήκες! • Μην κοιτάτε το φως της λυχνίας LED. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, απουσνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιήσετε τη λάμπα: Το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο σύνδεσμος έχει καταστραφεί. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί με καλώδιο, τα οποία έχετε προμηθευτεί απευθείας από τον κατασκευαστή ή το σέρβις του. • Η βάση του λαμπτήρα είναι υγρή ή υγρή. • Σε περίπτωση βλάβης οποιουδήποτε τμήματος του λαμπτήρα. • Η λάμπα καπνίζει ή σπινθήρες. • Αναβοβρόνχει η αστοχία της πηγής φωτός LED.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η μονάδα ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμό τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης.

1. Απενεργοποιήστε το φωτιστικό πριν τον καθαρισμό! 2. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του φωτιστικού. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά. Αποφύγετε την είσοδο νερού στο εσωτερικό του προϊόντος και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα!

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη αφής για να ανάψετε και να απενεργοποιήσετε τα LED.

Η φωτεινότητα της λάμπας μπορεί να ρυθμιστεί σταδιακά πατώντας το κουμπί λειτουργίας. Σε οποιαδήποτε λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο για να εισέλθετε στην κατάσταση φωτεινότητας χωρίς βήμα για να επιτύχετε τη μέγιστη ή την ελάχιστη φωτεινότητα.

☐Κλάση II: Μια ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης είναι μια ηλεκτρική συσκευή που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση (γείωση).



■ *Ο άχρηστος εξοπλισμός δεν πρέπει να συλλέγεται χωριστά ή να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα γιατί μπορεί να περιέχει συστατικά επικίνδυνα για το περιβάλλον ή την υγεία. Ο μεταχειρισμένος ή άχρηστος εξοπλισμός μπορεί να απορριφθεί δωρεάν στο σημείο πώλησης ή σε οποιοδήποτε διανομέα που πούλα εξοπλισμό ίδιας φύσης και λειτουργίας. Απορρίψτε το προϊόν σε εγκατάσταση που ειδικεύεται στη συλλογή ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα προστατεύσετε το περιβάλλον καθώς και την υγεία των άλλων και τον εαυτό σας. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Θα αναλάβουμε τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον κατασκευαστή, όπως ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς και θα*

επιβαρυνθούν με οποιoδήποτε σχετικό κόστος προκύψει.

IT ISTRUZIONI PER L'USO
LAMPADA DA TAVOLO LED Avidé, stile clip con CCT e funzione dimmerabile continua.
 Grazie per aver scelto il prodotto AVIDE! Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso. Assicurarsi che il dispositivo non venga danneggiato durante il trasporto.
 Non utilizzare il prodotto in caso di danni!
AVVERTIMENTO!

Assicurarsi che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto! • Non smontare il prodotto a casa. • Per evitare danni, non stringere eccessivamente le parti regolabili della lampada. • Non utilizzare la lampada a temperature elevate o in ambienti con elevata umidità. La lampada può essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti! • Non fissare la luce del LED. Nei seguenti casi, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e non utilizzare la lampada: Il cavo di alimentazione o il connettore sono stati danneggiati. Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, deve essere sostituito con cavi ottenuti direttamente dal produttore o dal suo centro di assistenza. • La base della lampada è umida o bagnata. • In caso di danni a qualsiasi parte della lampada. • La lampada produce fumo o scintille. • Lampeggio o guasto della sorgente luminosa LED.

PULIZIA/MANUTENZIONE

Potrebbe essere necessario pulire l'unità almeno una volta al mese, a seconda della modalità di utilizzo.

1. Spegnere l'apparecchio prima della pulizia! 2.Utilizzare un panno leggermente inumidito per pulire la superficie esterna dell'apparecchio. Non utilizzare detergenti aggressivi. Evitare che l'acqua penetri all'interno del prodotto e sui componenti elettrici!

Utilizzare l'interruttore tattile per accendere e spegnere i LED.

La luminosità della lampada può essere impostata in modo continuo premendo il pulsante di accensione. In qualsiasi modalità, è possibile tenere premuto per accedere allo stato di attenuazione continua per ottenere la luminosità massima o minima.

□Classe II: Un apparecchio elettrico di Classe II o a doppio isolamento è un apparecchio progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla terra elettrica (terra).



■■ Le apparecchiature usate non devono essere raccolte separatamente o smaltite con i rifiuti domestici perché potrebbero contenere componenti pericolosi per l'ambiente o la salute. Le apparecchiature usate o di scarto possono essere depositate gratuitamente presso il punto vendita o presso qualsiasi distributore che venda apparecchiature di identica natura e funzione. Smaltire il prodotto presso una struttura specializzata nella raccolta di rifiuti elettronici. Così facendo, tutelare l'ambiente, la salute degli altri e quella di te stesso. In caso di domande, contattare l'organizzazione locale per la gestione dei rifiuti. Ci assumeremo i compiti relativi al produttore come prescritto dalle normative pertinenti e ci faremo carico di tutti i costi associati che

ne derivano.

ES INSTRUCCIONES DE USO
LÁMPARA DE ESCRITORIO LED Avidé, estilo clip con CCT y función de regulación continua.
 ¡Gracias por elegir el producto AVIDE! Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usarlo. Asegúrese de que el dispositivo no sufra daños durante el transporte. ¡No utilice el producto en caso de daños!
¡ADVERTENCIA!

¡Asegúrese de que el aparato no haya sufrido daños durante el transporte! • No desmonte el producto en casa. • Para evitar daños, no apriete demasiado las partes ajustables de la lámpara. • No utilice la lámpara a altas temperaturas o en ambientes de alta humedad. ¡La lámpara sólo se puede utilizar en condiciones interiores secas! • No mire fijamente a la luz del LED. En los siguientes casos, desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y no utilice la lámpara: El cable de alimentación o el conector están dañados. Si el cable de alimentación se daña, debe reemplazarse con cables obtenidos directamente del fabricante o de su centro de servicio. • La base de la lámpara está húmeda o mojada. • En caso de cualquier daño de cualquier parte de la lámpara. • La lámpara echa humo o produce chispas. • Parpadeo o fallo de la fuente de luz LED.

LIMPIEZA / MANTENIMIENTO

Es posible que sea necesario limpiar la unidad al menos una vez al mes, según la forma de uso.

1. ¡Apague la luminaria antes de limpiarla! 2.Utilice un paño ligeramente humedecido para limpiar la superficie exterior de la luminaria. No utilice limpiadores agresivos. ¡Evite que entre agua en el interior del producto y en los componentes eléctricos!

Utilice el interruptor táctil para encender y apagar los LED.

El brillo de la lámpara se puede configurar de forma continua presionando el botón de encendido. En cualquier modo, puede presionar y mantener presionado para ingresar al estado de atenuación continua para lograr un brillo máximo o mínimo.

□Clase II: Un aparato eléctrico Clase II o de doble aislamiento es aquel que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica (tierra).



■■ Los equipos de desecho no deben recogerse por separado ni eliminarse con la basura doméstica porque pueden contener componentes peligrosos para el medio ambiente o la salud. Los equipos usados o desechados podrán entregarse gratuitamente en el punto de venta, o en cualquier distribuidor que venda equipos de idéntica naturaleza y función. Deseche el producto en una instalación especializada en la recogida de residuos electrónicos. Al hacerlo, protegerá el medio ambiente y la salud de los demás y de usted mismo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la organización local de gestión de residuos. Asumiremos las tareas propias del fabricante según lo prescrito en las normas pertinentes y asumiremos los costes asociados que surjan.

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION
LAMPE DE BUREAU LED Avidé, style clip avec CCT et fonction de gradation en continu.
 Merci d'avoir choisi le produit AVIDE ! Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant utilisation. Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé pendant le transport.
 N'utilisez pas le produit en cas de dommage !
AVERTISSEMENT!

Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport ! • Ne démontez pas le produit à la maison. • Pour éviter tout dommage, veuillez ne pas trop serrer les parties réglables de la lampe. • Veuillez ne pas utiliser la lampe à des températures élevées ou dans des environnements très humides. La lampe ne peut être utilisée que dans des conditions intérieures sèches ! • Ne regardez pas la lumière de la LED. Dans les cas suivants, veuillez débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et ne pas utiliser la lampe : Le cordon d'alimentation ou le connecteur a été endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par des câbles obtenus directement auprès du fabricant ou de son centre de service. • Le pied de la lampe est humide ou mouillé. • En cas de dommage d'une partie de la lampe. • La lampe fume ou produit des étincelles. • Clignotement ou panne de la source lumineuse LED.

NETTOYAGE / ENTRETIEN

L'appareil peut nécessiter un nettoyage au moins une fois par mois, selon le mode d'utilisation.

1. Éteignez le luminaire avant de le nettoyer ! 2.Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface extérieure du luminaire. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs. Évitez de mettre de l'eau à l'intérieur du produit et sur les composants électriques !

Utilisez l'interrupteur tactile pour allumer et éteindre les LED.

La luminosité de la lampe peut être réglée en continu en appuyant sur le bouton d'alimentation. Dans n'importe quel mode, vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé pour entrer dans l'état de gradation continue afin d'obtenir une luminosité maximale ou minimale.

□Classe II : Un appareil électrique de classe II ou à double isolation est un appareil qui a été conçu de telle manière qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre électrique (masse).



■■ Les équipements usagés ne doivent pas être collectés séparément ni éliminés avec les ordures ménagères car ils peuvent contenir des composants dangereux pour l'environnement ou la santé. Les matériels usagés ou inutilisés peuvent être déposés gratuitement en point de vente ou chez tout distributeur vendant du matériel de nature et de fonction identiques. Éliminer le produit dans un établissement spécialisé dans la collecte des déchets électroniques. Ce faisant, vous protégerez l'environnement ainsi que la santé des autres et de vous-même. Si vous avez des questions, contactez l'organisme local de gestion des déchets. Nous prendrons en charge les tâches pertinentes pour le fabricant conformément aux réglementations en vigueur et prendrons en charge tous les coûts associés.

BG УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Предложете LED НАСТОЛНА ЛАМПА, клип стил с CCT и безстепенна димируема функция.
 Благодарим Ви, че избрахте продукта AVIDE! Моля, прочетете внимателно следните инструкции преди употреба. Уверете се, че устройството не е повредено по време на транспортиране.
 Не използвайте продукта при повреда!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Уверете се, че уредът не е повреден по време на транспорт! • Не разглобявайте продукта у дома. • За да избегнете повреди, моля, не затягайте прекалено регулируемите части на лампата. • Моля, не използвайте лампата при високи температури или в среда с висока влажност. Лампата може да се използва само в сухи, закрити помещения! • Не се взирайте в светлината на светодиода. В следните случаи, моля, изключете незабавно захранващия кабел и не използвайте лампата: Захранващият кабел или конекторът са повредени. Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен с кабел, получен директно от производителя или от неговия сервиз. • Основата на лампата е влажна или мокра. • При повреда на каята и да е част от лампата. • Лампата пуши или искри. • Мигане или повреда на LED светлинния източник.

ПОЧИСТВАНЕ / ПОДДРЪЖКА

Устройството може да изисква почистване поне веднъж месечно, в зависимост от начина на използване.

1. Изключете осветителното тяло преди почистване! 2. Използвайте леко навлажнена кърпа, за да почистите външната повърхност на осветителното тяло. Не използвайте никакви агресивни почистващи препарати. Избягвайте попадането на вода в продукта и върху електрическите компоненти!

Използвайте сензорния превключвател, за да включвате и изключвате светодиодите.

Яркостта на лампата може да се регулира безстепенно чрез натискане на бутона за захранване. Във всеки режим можете да натиснете и задържите, за да влезете в състояние на безстепенно затъмняване, за да постигнете максимална или минимална яркост.

□Клас II: Електрически уред от клас II или двойна изолация е този, който е проектиран по такъв начин, че не изисква безопасно свързване към електрическо заземяване (земя).



■■ Отпадналото оборудване не трябва да се събира разделно или да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, тъй като може да съдържа компоненти, опасни за околната среда или здравето. Използването или отпаднало оборудване може да бъде оставено безплатно на мястото на продажба или при всеки дистрибутор, който продава оборудване с идентично естество и функция. Извършете продукта в съоръжение, специализирано в събирането на електронни отпадъци. По този начин вие ще защитите околната среда, както и здравето на другите и себе си. Ако имате въпроси, свържете се с местната организация за управление на отпадъците. Ние ще поемем задачите, свързани с производителя, както е предписано в съответните разпоредби, и ще

поемем всички свързани с това разходи.

NL GEBRUIKSAANWIJZING
Avidé LED-BUREAULAMP, clipstijl met CCT en traploos dimbare functie.
 Bedankt dat u voor een AVIDE-product hebt gekozen! Lees voor gebruik de volgende instructies aandachtig door. Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het transport niet beschadigd raakt.
 Gebruik het product niet bij schade!
WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het transport niet beschadigd is! • Haal het product niet thuis uit elkaar. • Om schade te voorkomen, dient u de verstelbare delen van de lamp niet te vast aan te draaien. • Gebruik de lamp niet bij hoge temperaturen of in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid. De lamp kan alleen gebruikt worden in droge, binnenomstandigheden! • Kijk niet in het licht van de LED. In de volgende gevallen dient u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact te halen en de lamp niet te gebruiken: Het netsnoer of de connector is beschadigd. Als de voedingskabel beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door kabels die rechtstreeks bij de fabrikant of zijn servicecentrum zijn verkregen. • De lampvoet is vochtig of nat. • In geval van schade aan een onderdeel van de lamp. • De lamp rookt of vonkt. • Knippen of falen van de LED-lichtbron.

REINIGING / ONDERHOUD

Afhankelijk van de gebruikswijze kan het zijn dat het apparaat minimaal één keer per maand moet worden gereinigd.

1. Schakel het armatuur uit voordat u het reinigt! 2.Gebruik een licht bevochtigde doek om het buitenoppervlak van de armatuur schoon te maken. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Zorg ervoor dat er geen water in het product en op de elektrische componenten komt!

Gebruik de aanraakschakelaar om de LED's aan en uit te zetten.

De helderheid van de lamp is traploos in te stellen door op de powerknop te drukken. In elke modus kunt u ingedrukt houden om naar de traploze dimstatus te gaan om maximale of minimale helderheid te bereiken.

□Klasse II: Een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is een apparaat dat zo is ontworpen dat er geen veiligheidsverbinding met elektrische aarde (aarde) voor nodig is.



■■ Afgedankte apparatuur mag niet afzonderlijk worden ingezameld of samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid, omdat deze onderdelen kan bevatten die gevaarlijk zijn voor het milieu of de gezondheid. Gebruikte of afgedankte apparatuur kan gratis worden ingeleverd bij het verkooppunt of bij elke distributeur die apparatuur van dezelfde aard en functie verkoopt. Lever het product in bij een faciliteit die gespecialiseerd is in de inzameling van elektronisch afval. Door dit te doen beschermt u zowel het milieu als de gezondheid van anderen en uzelf. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de plaatselijke afvalbeheerorganisatie. Wij zullen de taken uitvoeren die relevant zijn voor de fabrikant, zoals voorgeschreven in de relevante regelgeving, en zullen de daaruit voortvloeiende kosten dragen.

avide

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Avidé LED Stalinė lemputė, klipų stiliaus su CCT ir bėpakopiu pritemdymo funkcija.
 Dėkojame, kad pasirinkote AVIDE produktą! Prieš naudodami atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas. Įsitinkite, kad transportuojant prietaisas nėra pažeistas. Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas! **ĮSPĖJIMAS!**

Įsitinkinkite, kad transportuojant prietaisas nebuvo pažeistas! • Neardykite gaminio namuose. • Kad nesugadintumėte, per daug neprivirkkite reguliuojamų lempos dalių. • Nenaudokite lempos aukštoje temperatūroje arba didelės drėgmės aplinkoje. Lempa gali būti naudojama tik sausoje patalpoje! • Nežiūrėkite į šviesos diodo šviesą. Tokiais atvejais nedelsdami atjunkite maitinimo laidą ir nenaudokite lempos: Maitinimo laidas arba jungtis buvo pažeisti. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį reikia pakeisti laidais, gautais tiesiogiai iš gamintojo arba jo techninės priežiūros centro. • Lempos pagrindas drėgnas arba šlapias. • Pažeidus bet kurią lempos dalį. • Lempa rūko arba kibirkščiuoja. • Mirksi arba sugenda LED šviesos šaltinis.

VALYMAS/PRIEŽIŪRA

Priklausomai nuo naudojimo būdo, įrenginį gali reikėti valyti bent kartą per mėnesį.

1. Prieš valydami išjunkite šviestuvą! 2.Šiek tiek sudrėkinta šluoste nuvalykite šviestuvo išorinį paviršių. Nenaudokite jokių agresyvių valiklių. Saugokitės, kad vanduo nepatektų į gaminio vidų ir ant elektrinių komponentų!

Norėdami įjungti ir išjungti šviesos diodus, naudokite jutiklinį jungiklį.

Lempos ryškumą galima reguliuoti laipsniškai paspausdam maitinimo mygtuką. Bet kuriuo režimu galite paspausti ir palaikyti, kad peritumėtė į bėpakopį pritemdymo būseną, kad pasiektumėtė maksimalų arba minimalų ryškumą.

□I klasė: II klasės arba dvigubos izoliacijos elektros prietaisas yra toks, kuris suprojektuotas taip, kad jam nereikia saugos prijungimo prie elektros įžeminimo (žemės).



■■ Įrangos atliekų negalima rinkti atskirai arba išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, nes jos gali būti aplinkai ar sveikatai pavojingų komponentų. Naudotą ar naudotą įrangą galima nemokamai atiduoti pardavimo vietoje arba pas bet kurį platintoją, parduoantį identiškos primigties ir funkcijos įrangą. Išmeskite gaminį į įrenginį, kuris specializuojasi elektronikos atliekų surinkime. Taip elgdami si saugosite aplinką, taip pat kitų ir savo sveikatą. Jei turite klausimų, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo organizaciją. Mes prisimame su gamintoju susijusias užduotis, kaip nurodyta atitinkamose taisyklėse, ir padengsime visas susijusias išlaidas.

DK BRUGSANVISNING
Avidé LED DESK LAMPE, clip-stil med CCT og trinløs dæmpbar funktion.
 Tak fordi du valgte AVIDE-produkt! Læs venligst følgende instruktioner omhyggeligt før brug. Sørg for, at enheden ikke bliver beskadiget under transporten. Brug ikke produktet i tilfælde af skade! **ADVARSEL!**

Sørg for, at apparatet ikke er blevet beskadiget

under transporten! • Skil ikke produktet ad derhjemme. • For at undgå skader må du ikke overspænde lampens justerbare dele. • Brug venligst ikke lampen ved høje temperaturer eller i omgivelser med høj luftfugtighed. Lampen kan kun bruges under tørre, indendørs forhold! • Kig ikke ind i lyset fra LED'en. I følgende tilfælde skal du straks trække netledningen ud og ikke bruge lampen: Strømkablet eller stikket er blevet beskadiget. Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det udfixes med kabler, som kan købes direkte fra producenten eller dennes serviceværksted. • Lampebunden er fugtig eller våd. • I tilfælde af beskadigelse af en del af lampen. • Lampen ryger eller gnister. • Blinkende eller svigt af LED-lysikilden.

RENGØRING/VEDLIGEHOLDELSE

Enheden kan kræve rengøring mindst en gang om måneden, afhængigt af brugsmåden.

1. Sluk for armaturet før rengøring! 2. Brug en let fugtet klud til at rengøre armaturets ydre overflade. Brug ikke aggressive rengøringsmidler. Undgå at få vand ind i produktet og på de elektriske komponenter!

Brug berøringsknappen til at tænde og slukke for lysdioderne.

Lysstyrken på lampen kan indstilles trinløst ved at trykke på tænd/sluk-knappen. I enhver tilstand kan du trykke og holde nede for at gå ind i den trinløse dæmpningstilstand for at opnå maksimal eller minimum lysstyrke.

□ Klasse II: Et Klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat er et, der er designet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jord).



■ Affaldet udstyr må ikke indsamles separat eller bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, da det kan indeholde komponenter, der er farlige for miljøet eller sundheden. Brugt udstyr eller udtjent udstyr kan afleveres gratis på salgsstedet eller hos enhver distributør, der sælger udstyr af samme art og funktion. Bortskaf produktet på et anlæg, der er specialiseret i indsamling af elektronisk affald. Ved at gøre det vil du beskytte miljøet såvel som andres og dig selv. Hvis du har spørgsmål, kontakt den lokale affaldshåndteringsorganisation. Vi påtager os de opgaver, der er relevante for producenten, som foreskrevet i de relevante forskrifter og afholder alle de dermed forbundne omkostninger.

EE KASUTUSJUHEND Avide LED LAUALAMP, CCT-tüüpi klambritüüp ja astmeteta häärmardatav funktsioon.

Täname, et valisite AVIDE toote! Palun lugege enne kasutamist hoolikalt allolevaid juhiseid. Veenduge, et seade ei oleks transportimise ajal kahjustatud. Ärge kasutage toodet kahjustuste korral! **HOIATUS!**

Veenduge, et seade pole transportimise ajal kahjustatud! • Ärge võtke toodet kodus lahti. • Kahjustuste vältimiseks ärge pingutage lambi reguleeritavaid osi üle. • Ärge kasutage lampi kõrgel temperatuuril või kõrge niiskusega keskkondades. Lampi võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes! • Ärge vaadake LED-i valgusesse. Järgmistel juhtudel eemaldage toitejuhe koheselt ja ärge kasutage lampi: Toitejuhe või pistik on kahjustatud. Kui toitekaabel saab

vigastada, tuleb see asendada otse tootjalt või tema teeninduskeskusest saadud kaablitega. • Lambi alus on niiske või märg. • Lambi mis tahes osa kahjustuste korral. • Lamp suiteb või tekitab sädemeid. • LED-valgusallika vilkumine või rike.

PUHASTAMINE / HOOLDUS

Olenevalt kasutusviisist võib seade vajada puhastamist vähemalt kord kuus.

1. Enne puhastamist lülitage valgusti välja! 2.Kasuta valgusti välispinna puhastamiseks kergelt niisutatud lappi. Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid. Vältige vee sattumist toote sisse ja elektrilistele komponentidele!

Kasutage LED-ide sisse- ja väljalülitamiseks puutetülilit.

Lambi heledust saab astmeliselt seadistada, vajutades toitenuppu. Igas režiimis võite vajutada ja hoida all, et siseneda astmevaba häärmardamise olekusse, et saavutada maksimaalne või minimaalne heledus.

□ II klass: II klassi ehk topeltisolatsioonia elektriseade on seade, mis on konstrueeritud nii, et see ei vaja ohutusühendust elektrimaandusega (maandus).



■ Seadmete jäätmeid ei tohi koguda eraldi ega visata koos olmejäätmetega, sest need võivad sisaldada keskkonnale või tervisele ohtlikke komponente. Kasutatud või kasutatud seadmeid võib tasuta ära anda müügikohta või mis tahes edasimüüja juurde, kes müüb identse olemuse ja funktsiooniga seadmeid. Visake toode ära elektroonikajäätmete kogumisele spetsialiseerunud ettevõttes. Nii toimides kaitsete nii keskkonda kui ka teiste ja enda tervist. Küsimuste korral võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlusorganisatsiooniga. Me täidame tootjaga seotud ülesanded vastavalt asjakohastele eeskirjadele ja kanname kõik sellega seotud kulud.

SE BRUKSANVISNING Avide LED-BORDSLAMPA, clip-stil med CCT och steglös dimbar funktion.

Tack för att du valde AVIDE-produkten! Läs följande instruktioner noggrant före användning. Se till att enheten inte skadas under transporten.

Använd inte produkten vid skada! **VARNING!**

Se till att apparaten inte har skadats under transporten! • Ta inte isär produkten hemma. • För att undvika skador, dra inte åt de justerbara delarna av lampen för hårt. • Använd inte lampen vid höga temperaturer eller i miljöer med hög luftfuktighet. Lampen kan endast användas i torra förhållanden inomhus! • Titta inte in i lysdiodens ljus. I följande fall, koppla ur nätsladden omedelbart och använd inte lampen: Nätsladden eller kontakten har skadats. Om strömkabeln blir skadad ska den bytas ut mot kablar som erhålls direkt från tillverkaren eller dess serviceverkstad. • Lampfoten är fuktig eller våt. • I händelse av skada på någon del av lampen. • Lampen ryker eller gnister. • Blinkande eller fel på LED-ljuskällan.

RENGÖRING/UNDERHÅLL

Enheten kan behöva rengöras minst en gång i månaden, beroende på hur den används.

1. Stäng av armaturen före rengöring! 2. Använd en

lätt fuktad trasa för att rengöra armaturens utsida. Använd inga aggressiva rengöringsmedel. Undvik att få vatten inuti produkten och på de elektriska komponenterna!

Använd pekknappen för att slå på och av lysdioderna.

Ljusstyrkan på lampen kan ställas in steglöst genom att trycka på strömknappen. I vilket läge som helst kan du trycka och hålla ned för att gå in i det steglösa dimläget för att uppnå maximal eller minimal ljusstyrka.

□ Klass II: En klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat är en som har utformats på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektrisk jord (jord).



■ Avfallsutrustning får inte samlas in separat eller slängas tillsammans med hushållsavfallet eftersom det kan innehålla komponenter som är farliga för miljön eller hälsan. Använd eller förbrukad utrustning kan lämnas gratis vid försäljningsstället eller hos någon distributör som säljer utrustning av identisk karaktär och funktion. Kassera produkten på en anläggning som är specialiserad på insamling av elektroniskt avfall. Genom att göra det kommer du att skydda miljön såväl som andras och dig själv. Om du har några frågor, kontakta den lokala avfallshanteringsorganisationen. Vi åtar oss de uppgifter som är relevanta för tillverkaren enligt föreskrifterna i de relevanta föreskrifterna och står för eventuella kostnader som uppstår.

FI KÄYTTÖOHJEET Avide LED-pöytälamppu, clip-tyylinen CCT ja portaaton himmennystoiminto.

Kiitos, että valitsit AVIDE-tuotteen! Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varmista, että laite ei vaurioidu kuljetuksen aikana. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut! **VAROITUS!**

Varmista, että laite ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana! • Älä pura tuotetta kotona. • Älä kiristä lampun säädettäviä osia liikaa vaurioiden välttämiseksi. • Älä käytä lampunna korkeissa lämpötiloissa tai ympäristöissä, joissa on korkea kosteus. Lampunna saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa! • Älä katso LED-valoon. Seuraavissa tapauksissa irrota virtajohto välittömästi äläkä käytä lampunna: Virtajohto tai liitin on vaurioitunut. Jos virtajohto vaurioituu, se tulee vaihtaa suoraan valmistajalta tai sen huoltoiliikkeestä hankittuihin kaapeleihin. • Lampun kanta on kostea tai märkä. • Jos jokin lampun osa vaurioituu. • Lamppu savuaa tai kipinöi. • LED-valolähteen vilkkuminen tai vika.

PUHDISTUS/HUOLTO

Yksikkö saatava vaatia puhdistusta vähintään kerran kuukaudessa käyttötavasta riippuen.

1. Sammuta valaisin ennen puhdistamista! 2.Puhdista valaisimen ulkopinta hieman kostutetulla liinalla. Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita. Vältä veden joutumista tuotteen sisään ja sähköosien päälle!

Käytä kosketuskytkintä LED-valojen sytyttämiseen ja sammuttamiseen.

Lampun kirkkautta voi säätää portaattomasti virtapainiketta painamalla. Missä tahansa tilassa

voit painaa ja pitää painettuna siirtäiseksi portaattomaan himmennystilaan saavuttaaksesi suurimman tai pienimmän kirkkauden.

□ Luokka II: Luokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite on sellainen, joka on suunniteltu siten, että se ei vaadi turvaliitäntää sähkömajaan (maahan).



■ Jätelaitteita ei saa kerätä erikseen eikä hävittää kotitalousjätteen mukana, koska ne voivat sisältää ympäristölle tai terveydelle vaarallisia osia. Käytetyt tai käytetyt laitteet voidaan luovuttaa maksutta myyntipisteeseen tai mille tahansa jälleenmyyjälle, joka myy luonteeltaan ja toiminnaltaan samanlaisia laitteita. Hävitä tuote elektroniikkajätteen keräykseen erikoistuneessa laitoksessa. Näin toimimalla suojelet ympäristöä sekä muiden ja itsesi terveyttä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoorganisaatioon. Suoritamme valmistajaa koskevat tehtävät asiaa koskevien määräysten mukaisesti ja vastaamme niistä aiheutuvista kustannuksista.

NO BRUKSINSTRUKSJONER Avide LED DESK LAMPE, klipsstil med CCT og trinnløs dimbar funksjon.

Takk for at du valgte AVIDE-produktet! Vennligst les følgende instruksjoner nøye før bruk. Pass på at enheten ikke blir skadet under transport. Ikke bruk produktet i tilfelle skade! **ADVARSEL!**

Pass på at apparatet ikke har blitt skadet under transport! • Ikke demonter produktet hjemme. • For å unngå skader, vennligst ikke stram de justerbare delene av lampen for hardt. • Ikke bruk lampen ved høye temperaturer eller i miljøer med høy luftfuktighet. Lampen kan kun brukes under tørre, innendørs forhold! • Ikke stirr inn i lyset til LED-en. I følgende tilfeller må du trekke ut strømledningen umiddelbart og ikke bruke lampen: Strømledningen eller kontakten er skadet. Hvis strømkabelen blir skadet, bør den byttes ut med kabler, skaffet direkte fra produsenten eller dennes serviceverksted. • Lampesokkelen er fuktig eller våt. • I tilfelle skade på noen del av lampen. • Lampen ryker eller gnister. • Blinkende eller feil på LED-lysikilden.

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD

Enheten kan trenge rengjøring minst en gang i måneden, avhengig av bruksmåten.

1. Slå av armaturen før rengjøring! 2. Bruk en lett fuktet klut til å rengjøre armaturens ytre overflate. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler. Unngå å få vann inne i produktet og på de elektriske komponentene!

Bruk berøringsbryteren til å slå lysdiodene på og av.

Lysstyrken på lampen kan stilles inn trinnløst ved å trykke på strømknappen. I alle moduser kan du trykke og holde nede for å gå inn i trinnløs dimmetilstand for å oppnå maksimal eller minimum lysstyrke.

□ Klasse II: Et Klasse II eller dobbeltisolert elektrisk apparat er et som er utformet på en slik måte at det ikke krever sikkerhetsforbindelse til elektrisk jord (jord).



■ Avfallsutstyr må ikke samles inn separat eller kastes sammen med husholdningsavfall fordi det kan

inneholde miljø- eller helsefarlige komponenter. Brukt eller kassert utstyr kan leveres gratis på salgsstedet, eller hos enhver distributør som selger utstyr av identisk art og funksjon. Kast produktet på et anlegg som spesialiserer seg på innsamling av elektronisk avfall. Ved å gjøre det vil du beskytte miljøet så vel som helsen til andre og deg selv. Hvis du har spørsmål, kontakt den lokale avfallshåndteringsorganisasjonen. Vi skal påta oss de oppgavene som er relevante for produsenten som foreskrevet i gjeldende regelverk og bærer eventuelle tilknyttede kostnader som oppstår.