

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

OPLITE NitroKart V2, OPLITE R8 FURY sowie NitroKart Monitor Stand V2 und NitroKart Gear Shift Handbrake V2

Vor der Montage und der ersten Benutzung vollständig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Produkt	Artikelnr.	GTIN	ASIN
NitroKart White V2 – Simracing-Cockpit	OP-NK2-W	3770031134797	B0H58XHJ63
NitroKart Black V2 – Simracing-Cockpit	OP-NK2-B	3770031134803	B0H58TPQW5
Cockpit R8 FURY White – Simracing-Cockpit	OP-R8-W	3770031134421	B0DW4HCL95
Cockpit R8 FURY Black – Simracing-Cockpit	OP-R8-B	3770031134438	B0DW4FSGX7
NitroKart Monitor Stand White V2 – Bildschirmhalterung	OP-NK2-MSW	3770031134773	B0H59NZXCR
NitroKart Monitor Stand Black V2 – Bildschirmhalterung	OP-NK2-MSB	3770031134780	B0H59LLRY3
NitroKart Gear Shift Handbrake White V2 – Halterung	OP-NK2-GSHW	3770031134759	B0H59Q19J7
NitroKart Gear Shift Handbrake Black V2 – Halterung	OP-NK2-GSHB	3770031134766	B0H59K2KNJ

Die schwarzen und weißen Ausführungen sind technisch identisch und unterscheiden sich ausschließlich in der Farbe.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Cockpits NitroKart V2 und R8 FURY sind Sitzgestelle für Renn- und Fahrsimulationen zur privaten Nutzung in Innenräumen. Sie dienen der Aufnahme eines Lenkrads, einer Pedaleinheit und optional eines Schalthebels. Der NitroKart Monitor Stand V2 ist eine Bildschirmhalterung zur Befestigung an einem NitroKart-Cockpit. Der NitroKart Gear Shift Handbrake V2 ist eine Halterung zur Befestigung eines Schalthebels und einer Handbremse an einem NitroKart-Cockpit. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die Produkte sind kein Spielzeug, kein Sport- oder Fitnessgerät, keine Leiter, keine Trittstufe und kein Fahrzeug.

WARNUNG – Quetsch- und Klemmgefahr

- Bei Montage und Verstellung von Sitz, Sitzschienen, Lenkrad- und Pedalhalterung besteht **Quetschgefahr für Finger und Hände**.
- Verstellungen nur vornehmen, wenn niemand auf dem Cockpit sitzt.
- Bewegliche Teile stets festhalten und kontrolliert führen.
- Kinder während Montage und Verstellung fernhalten.

WARNUNG – Kipp- und Sturzgefahr

- Nur auf **ebenem, festem, trockenem und rutschfestem Untergrund** aufstellen und benutzen.
- Niemals auf Treppen, Podesten, Balkonen, schrägen oder erhöhten Flächen aufstellen.
- Niemals auf Rahmen, Sitz oder Halterungen **steigen, klettern, stellen oder springen**.
- Nicht kippen, schaukeln oder als Wippe benutzen.
- Es darf sich **immer nur eine Person gleichzeitig** auf dem Produkt befinden.
- Das Produkt nicht verschieben oder anheben, solange eine Person darauf sitzt.

WARNUNG – Kinder und Aufsicht

- Die **Montage darf ausschließlich von Erwachsenen** durchgeführt werden.
- Verpackungsmaterial, Folien und Kleinteile von Kindern fernhalten – **Erstickungsgefahr**.
- Die Benutzung durch Kinder ist nur unter **ständiger Aufsicht Erwachsener** zulässig.
- Kinder dürfen keine Einstellungen selbst vornehmen.

2. Produktspezifische Sicherheitshinweise

2.1 NitroKart V2 (OP-NK2-W / OP-NK2-B)

- Geeignet für Benutzer **ab 7 Jahren und ab einer Körpergröße von 115 cm**. Der Teleskoprahmen ist von 1,00 m bis 1,58 m einstellbar.
- Maximal zulässiges Körpergewicht des Benutzers: **100 kg**. Dieser Wert darf nicht überschritten werden.
- **Der Rahmen verfügt über ein Schnellspann-Klemmsystem (Quick Clamp-Release). Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass alle Schnellspannhebel vollständig geschlossen und verriegelt sind.** Ein nicht verriegelter Hebel kann zum plötzlichen Zusammenschieben des Rahmens und zu schweren Verletzungen führen.
- Die Rahmenlänge niemals verstellen, solange eine Person auf dem Cockpit sitzt.
- Der Sitz ist mit den mitgelieferten Flachkopfschrauben zu befestigen; keine anderen Schrauben verwenden.

2.2 Cockpit R8 FURY (OP-R8-W / OP-R8-B)

- Geeignet für Benutzer von **1,50 m bis über 2,10 m Körpergröße**. Maximale Belastbarkeit des Sitzes: **150 kg**. Dieser Wert darf nicht überschritten werden.
- Die Sitzbefestigung erfolgt mit den mitgelieferten **4 Schrauben M8x20** auf dem Standard-Seitenabstand von 290 mm. Ausschließlich Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 verwenden.
- Der Sitz besitzt **5 Gurtdurchführungen für 3- und 4-Punkt-Gurte**. Ein Hosenträgergurt darf nur an dafür vorgesehenen, fachgerecht ausgeführten Befestigungspunkten verankert werden. Eine unsachgemäße Verankerung kann im Belastungsfall zu schweren Verletzungen führen.
- Die vier Stellfüße müssen so eingestellt sein, dass das Cockpit **ohne Wackeln** auf dem Boden steht. Bei Verwendung der optionalen Laufrollen sind diese vor jeder Benutzung zu arretieren.
- Bei Verwendung mit einem Motion-System sind zusätzlich die Sicherheitshinweise des Motion-System-Herstellers zu beachten.

2.3 NitroKart Monitor Stand V2 (OP-NK2-MSW / OP-NK2-MSB)

WARNUNG – Kippgefahr durch herabstürzende Bildschirme

- Maximal zulässiges **Bildschirmgewicht: 30 kg**. Maximale Bildschirmgröße: **55" (16:9) bei Fernsehern, 57" (32:9) bei PC-Monitoren**. Diese Werte dürfen nicht überschritten werden.
- Der Bildschirm ist ausschließlich über die **VESA-Aufnahme** zu befestigen (75×75, 100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 400×200 mm). Schrauben der richtigen Länge verwenden und fest anziehen.
- Die Halterung darf **nur an einem NitroKart-Cockpit** montiert werden, niemals freistehend.
- Sich niemals an der Halterung oder am Bildschirm **festhalten, aufstützen oder daran ziehen**. Kinder besonders darauf hinweisen.
- Vor jeder Benutzung den festen Sitz der Bildschirmbefestigung und aller Klemmungen prüfen.
- Die Halterung nicht mit montiertem Bildschirm verschieben.

2.4 NitroKart Gear Shift Handbrake V2 (OP-NK2-GSHW / OP-NK2-GSHB)

- Die Halterung darf **ausschließlich an einem NitroKart-Cockpit V1 oder V2** montiert werden, niemals freistehend und niemals an einem anderen Produkt.
- Schalthebel und Handbremse ausschließlich über die vorgesehenen Bohrungen der Aufnahmerahmen befestigen und **alle Schrauben vollständig festziehen**. Ein sich lösendes Gerät kann beim Betätigen zu Verletzungen führen.
- Beim Betätigen von Schalthebel und Handbremse werden erhebliche Kräfte aufgebracht. Vor jeder Benutzung den festen Sitz der Halterung und der Rohrklemmungen prüfen.
- Zwischen Hebel und Rahmen besteht **Quetschgefahr für Finger und Hände**. Beim Betätigen nicht in den Bereich zwischen Hebel und Rahmen greifen.

- Die Halterung nicht als Griff zum Anheben, Ziehen oder Verschieben des Cockpits benutzen.
- Sich nicht auf die Halterung stützen, setzen oder daran festhalten.
- Die Halterung so positionieren, dass sie das Ein- und Aussteigen nicht behindert und keine Verletzungsgefahr durch Anstoßen besteht.

3. Montage

- Vor der Montage die Montageanleitung vollständig lesen und die Vollständigkeit aller Teile prüfen.
- Alle Schrauben und Verbindungen **vollständig festziehen**, bevor das Produkt erstmals benutzt wird.
- Ausschließlich die mitgelieferten Original-Befestigungsteile verwenden.
- Das Produkt darf **nicht verändert, umgebaut oder mit fremden Bauteilen kombiniert** werden. Jede Veränderung führt zum Verlust der Gewährleistung und kann die Sicherheit beeinträchtigen.
- Das Produkt nicht benutzen, solange die Montage nicht vollständig abgeschlossen ist.

4. Regelmäßige Prüfung und Wartung

- **Vor jeder Benutzung** den festen Sitz aller Schrauben, Muttern, Klemmungen und Schnellspannhebel prüfen.
- Mindestens **einmal monatlich** alle Verbindungen nachziehen.
- Bei sichtbaren Schäden, verbogenen, gerissenen oder korrodierten Teilen das Produkt **sofort außer Betrieb nehmen**.
- Beschädigte Teile ausschließlich durch Originalersatzteile ersetzen.
- Reinigung nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch; keine Lösungs- oder Scheuermittel.

5. Umgebung und elektrische Geräte

- Nur in Innenräumen verwenden. Nicht im Freien, nicht in feuchter Umgebung und nicht in der Nähe von Wasser benutzen.
- Nicht in der Nähe von offenem Feuer, Heizgeräten oder anderen Wärmequellen aufstellen.
- Kabel von Lenkrad, Pedalen und Bildschirmen so verlegen, dass keine **Stolpergefahr** entsteht und sie nicht eingeklemmt werden. Die mitgelieferten Kabelführungen verwenden.
- Für angebaute elektrische Geräte gelten zusätzlich die Sicherheitshinweise des jeweiligen Herstellers.
- Ausreichend Freiraum lassen, damit ein sicheres Ein- und Aussteigen jederzeit möglich ist.

6. Gesundheitshinweise

- Bei längerer Nutzung regelmäßig Pausen einlegen.
- Die Benutzung kann bei empfindlichen Personen zu Schwindel, Übelkeit oder Desorientierung führen. Bei Unwohlsein die Benutzung sofort beenden.
- Personen mit Rücken-, Nacken- oder Kreislaufbeschwerden sollten vor der Benutzung einen Arzt befragen.

7. Entsorgung

Verpackung sortenrein der Wertstoffsammlung zuführen. Das Produkt am Ende seiner Lebensdauer über eine kommunale Sammelstelle für Metall- und Sperrmüll entsorgen. Elektrische Zubehörteile gehören nicht in den Hausmüll und sind über die kommunalen Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu entsorgen.

8. Hersteller und verantwortliche Person in der EU

OPLITE CORP SAS

19 rue d'Hassloch, 78220 Viroflay, Frankreich

E-Mail: contact@oplite.eu · www.oplitegames.com

Verantwortliche Wirtschaftsakteurin im Sinne der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit sowie der Verordnung (EU) 2019/1020.